



Udskiftning af ryglæn/ Skifte ryggstøtte/ Byte av ryggstöd/ Replacing the backrest - VELA Tango

Udskiftning af rygge ALB Tango 100-serie

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)928106 Ryg ALB small (687 Main Line Plus Mørkegrå)

(A)928107 Ryg ALB medium (687 Main Line Plus Mørkegrå)

(A)928108 Ryg ALB large (687 Main Line Plus Mørkegrå)



DANSK

1. Knopfjeder (A) trykkes ind på rygbøjlen.
2. Drej greb for højdeindstilling af ryglæn (B) op for at frigøre rygbøjlen.
3. Monter den nye ryg.
4. Sæt rygbøjlen igennem gummibælg (C) og ned i bærepladen.
5. Placer ryggen i den ønskede højde og drej håndtaget (B) ned for at låse ryg højden.

NORSK

1. Låsetapp på ryggbøyle (A) trykkes inn.
2. Drei grepet for høydeinnstilling av ryggstøtte (B) oppover for å frigjøre ryggbøyle.
3. Monter den nye ryggen.
4. Sett ryggbøyle gjennom gummibelgen (C) og ned i bæreplaten.
5. Plasser ryggen i ønsket høyde, og drei ned håndtaket (B) for å låse rygg høyden.

SVENSKA

1. Knop fjäder (A) pressas inn på ryggstödsfästet.
2. Vrid handtaget för höjdställning av ryggstödet (B) uppåt för att lossa ryggstöds-handtaget.
3. Montera det nya ryggstödet.
4. För ryggstödsfästet ned genom gummibälgen (C) in i stödplattan.
5. Placera ryggstödet på lämplig nivå och vrid ned handtaget (B) för att låsa ryggstöds höjden.

ENGLISH

1. Press the locking pin spring (A) on the backrest arm.
2. Turn the backrest's height-adjustment handle (B) to release the backrest arm.
3. Mount the new back.
4. Insert the backrest arm through the rubber tube (C) and down in the seat support.
5. Set the back to the desired height and turn the handle (B) down to lock the back height.