




# Bremsepedal/ Bremsepedal/ Bromspedal/ Brake pedal - VELA Tango/Salsa

## Montering af bremsepedal

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)925936 Bremsepedal f/ VELA Tango/Salsa hø/right

(A)928361 Bremsepedal f/ VELA Tango/Salsa ve/left



### DANSK

1. Løsn vingskruen (A) og fjern bremsestangen.
2. Placer bremsepedalen og spænd vingskruen igen.

### SVENSKA

1. Lossa vingskruven (A) och ta bort bromsstången.
2. Sätt bromspedalen på plats och dra åt vingskruven igen.

### NORSK

1. Løsne vingskruen (A) og fjern bremsestangen.
2. Sett på bremsepedalen og stram vingskruen igjen.

### ENGLISH

1. Loosen the wing screw (A) and remove the brake stick.
2. Attach the brake pedal and tighten the wing screw again.