




## Udskiftning af armlæn/ Skifte armlene/ Byte av armstöd/ Replacing the armrest - VELA Tango/Salsa

### Udskiftning af armlænsstang med pude

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

- (A)1114302003 7x35 cm Ve
- (A)1024302003 7x35 cm Hø
- (A)1114331003 8x26 cm Ve
- (A)1024331003 8x26 cm Hø
- (A)1114404003 9x30 cm Ve
- (A)1024404003 9x30 cm Hø
- (A)1114405003 9x30 cm Ve
- (A)1024405003 9x30 cm Hø



#### DANSK

1. Løsn håndtaget (A) på sidestykket (B) og afmonter armlæn.
2. Placer den ny armlænsstang (C) i sidestykket med sporet (D) fremad.
3. Sæt armlænet i den ønskede højde og spænd håndtaget.

#### SVENSKA

1. Lossa handtaget (A) på sidestycket (B) och ta loss armstödet.
2. Placera den nya armstödsstäng (C) i sidestycket med spåret (D) vänt framåt.
3. Placera armstödet i lämplig höjd och dra åt vredet.

#### NORSK

1. Løsn håndtaket (A) på sidestykket (B), og demonter armlænet.
2. Plasser den nye armlænestangen (C) i sidestykket med sporet (D) fremover.
3. Sett armlænet i ønsket høyde, og stram håndtaket.

#### ENGLISH

1. Loosen the handle (A) on the side part (B) and remove the armrest.
2. Place the new armrest bar (C) in the side part with the groove (D) facing forward.
3. Set the armrest to the desired height and tighten the handle.