



VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR


<p>Sæde</p> 	<p>06062012671 XXX sæde (B:58xD:48 cm), Phoenix sort</p> <p>06062012682 XXX sæde (B:58xD:48 cm), Main Line Plus Sort</p> <p>06062012687 XXX sæde (B:58xD:48 cm), Main Line Plus Mørkgrå</p>
--	--

Kan ikke monteres på VELA Tango 310E


<p>Sæde</p> 	<p>06152012671 CY sæde (B:47xD:49 cm), Phoenix sort</p> <p>06152012682 CY sæde (B:47xD:49 cm), Main Line Plus Sort</p> <p>06152012687 CY sæde (B:47xD:49 cm), Main Line Plus Mørkgrå</p>
--	---


Kan ikke monteres på VELA Tango 310E

VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR





<p>Sæde</p> 	<p>06778212671 4XL sæde (B:72xD:50 cm), Phoenix sort</p> <p>06778212682 4XL sæde (B:72xD:50 cm), Main Line Plus Sort</p> <p>06778212687 4XL sæde (B:72xD:50 cm), Main Line Plus Mørkgrå</p>
--	--

Kan kun monteres på VELA Tango 310E




<p>Overtræk til sæde</p> 	<p>46406664 Løst inkontinens overtræk til XXX sæde (B58xD:48 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46477664 Løst inkontinens overtræk til 4XL sæde (B72xD:50 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46A15571 Løst inkontinens overtræk til CY sæde (B47xD:49 cm), inkontinens frotté sort</p>
--	---

<p>Ryg</p> 	<p>08035211671 CX ryg (B:38xH:43 cm), Phoenix sort</p> <p>08035211682 CX ryg (B:38xH:43 cm), Main Line Plus sort</p> <p>08035211687 CX ryg (B:38xH:43 cm), Main Line Plus Mørkgrå</p>
---	--

VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR

<p>Ryg</p> 	<p>08495220671 CY ryg (B:43xH:45 cm), Phoenix sort</p> <p>08495220682 CY ryg (B:43xH:45 cm),Main Line Plus sort</p> <p>08495220687 CY ryg (B:43xH:45 cm), Main Line Plus mørkgrå</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08505238671 CY ryg m. luftpude til lændestøtte (B:43xH:45 cm), Phoenix sort</p> <p>08505238682 CY ryg m. luftpude til lændestøtte (B:43xH:45 cm), Main Line Plus sort</p> <p>08505238687 CY ryg m. luftpude til lændestøtte (B:43xH:45 cm), Main Line Plus mørkgrå</p>
<p>Monteringskit til rygbøjle</p> 	<p>101065 Monteringskit til rygbøjle m/R2 beslag inkl. vinkelrigle</p>
<p>Hjul</p> 	<p>014015 Hjul 100 mm Sporkugleleje m/softlock bremse</p> <p>014811 Hjul 100 mm Sporkugleleje u/ bremse</p>

VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR

<p>Bremse</p> 	<p>922982 Bremsepedal Hs</p>
<p>Skubbebøjle</p> 	<p>926350 Skubbebøjle</p>
<p>Aktuator</p> 	<p>900702 Linak aktuator LA 30-1, 200 mm f/ højdergulering f/Tango 300E</p> <p>901024 Linak aktuator LA 30-1, 150 mm f/ højdergulering f/Tango 300E</p> <p>928797 Linak aktuator LA30.1 24V, 150 mm f/ højdergulering f/Tango 310E</p>