








TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>EI-lift</p> 	<p>929054 Ei-lift, funktion Soft Touch Hs/Vs front under sæde</p>
<p>EI-lift</p> 	<p>929055 Ei-lift, funktion i håndboks</p>
<p>EI-styring</p> 	<p>929667 Ei-styring m/håndboks f/200 mm aktuator 929668 Ei-styring m/håndboks f/300 mm aktuator</p>

EI-styring bruges på stole med håndboks og med både ei-lift og ei-bremse




TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>EI-bremse</p> 	<p>929677 EI-bremse m/el-styring f/montage i armlæn</p>
<p>EI-bremse</p> 	<p>929676 EI-bremse f/håndboks u/el-styring</p>
<p>Elektrisk fremdrift</p> 	<p>929761 Elektrisk fremdrift Ver 2</p>
<p>Sæde</p> 	<p>06484940583 E2 sæde (B:32xD:35 cm), Mionetta sort</p> <p>06494940583 E3 sæde (B:36xD:43 cm), Mionetta sort</p> <p>06504940583 E4 sæde (B:40xD:47 cm), Mionetta sort</p>





TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Sæde</p> 	<p>06934912220 MD35 sæde (B:35xD:40 cm), Comfort 0050 sort</p> <p>06954912220 MD36 sæde (B:36xD:36 cm), Comfort 0050 sort</p> <p>06964912220 MD40 sæde (B:40xD:44 cm), Comfort 0050 sort</p>
<p>Sæde</p> 	<p>06B34940583 E2 sæde m/kap (B:32xD:35 cm), Mionetta sort</p> <p>06B44940583 E3 sæde m/kap (B:36xD:43 cm), Mionetta sort</p> <p>06B54940583 E4 sæde m/kap (B:40xD:47 cm), Mionetta sort</p>
<p>Overtræk til sæde</p> 	<p>46148583 Løst overtræk til E2 sæde (B:32xD:35 cm), Mionetta sort</p> <p>46149583 Løst overtræk til E3 sæde (B:36xD:43 cm), Mionetta sort</p> <p>46150583 Løst overtræk til E4 sæde (B:40xD:47 cm), Mionetta sort</p> <p>46293583 Løst overtræk til MD35 sæde (B:35xD:40 cm), Mionetta sort</p> <p>46295583 Løst overtræk til MD36 sæde (B:36xD:36 cm), Mionetta sort</p> <p>46296583 Løst overtræk til MD40 sæde (B:40xD:44 cm), Mionetta sort</p>





TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Overtræk til sæde</p> 	<p>46448664 Løst inkontinens overtræk til E2 sæde (B32xD:35 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46449664 Løst inkontinens overtræk til E3 sæde (B36xD:43 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46450664 Løst inkontinens overtræk til E4 sæde (B40xD:47 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46593664 Løst inkontinens overtræk til MD35 sæde (B:35xD:40 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46595664 Løst inkontinens overtræk til MD36 sæde (B:36xD:36 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46596664 Løst inkontinens overtræk til MD40 sæde (B:40xD:40 cm), DECU-TEX 664 sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08206822583 E2 ryg (B:26xH:26 cm), Mionetta sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08216822583 E3 ryg (B:28xH:35 cm), Mionetta sort</p>


TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Ryg</p> 	<p>08245111220 ES3 ryg (B:32xH:37 cm), Comfort sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08225111220 ES4 ryg (B:37xH:43 cm), Comfort sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08255111220 Support L ryg (B:43xH:46 cm- indiv. 28 cm), Comfort sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08285113583 MD4 ryg (B:30xH:25 cm), Mionetta sort</p>





TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Ryg</p> 	<p>08A45120583 Ryg Active L/XL (B:40xH:48 cm), Mionetta sort</p>
<p>Rygbøjle</p> 	<p>929259 Rygbøjle 52 cm V.54 m/monteringskit 929260 Rygbøjle 52 cm V.103 m/monteringskit 929278 Rygbøjle 42 cm V.54 m/monteringskit 929429 Rygbøjle 42 cm V.103 m/monteringskit</p>
<p>Armlæn Ergon - pude 8x26 cm</p> 	<p>1026831003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 31 cm 1027231003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 26 cm 1116831003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 31 cm 1117231003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 26 cm</p>
<p>Armlæn Ergon - pude 8x26 cm</p> 	<p>1026837003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm m/Soft Touch el-betj, stang 31 cm 1027237003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm m/Soft Touch el-betj, stang 26 cm 1116837003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm m/Soft Touch el-betj, stang 31 cm 1117237003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm m/Soft Touch el-betj, stang 26 cm</p>





TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Armlæn Ergon - pude 9x30 cm</p> 	<p>1026804003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 31 cm</p> <p>1027204003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 26 cm</p> <p>1116804003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 31 cm</p> <p>1117204003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 26 cm</p>
<p>Armlæn Ergon - pude 9x30 cm</p> 	<p>1026805003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 31 cm</p> <p>1027205003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 26 cm</p> <p>1116805003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 31 cm</p> <p>1117205003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 26 cm</p>
<p>Armlæn Ergon - pude 9x30 cm</p> 	<p>1026860003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 31 cm</p> <p>1027260003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 26 cm</p> <p>1116860003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 31 cm</p> <p>1117260003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 26 cm</p>
<p>Armlæn Ergon - pude 6x21 cm</p> 	<p>1026809003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 6x21 cm, stang 31 cm</p> <p>1027209003 Armlæn Ergon, Hs, m/P.U. pude 6x21 cm, stang 26 cm</p> <p>1116809003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 6x21 cm, stang 31 cm</p> <p>1117209003 Armlæn Ergon, Vs, m/P.U. pude 6x21 cm, stang 26 cm</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Bremsestang</p> 	<p>929023 Bremsestang 39 cm</p>
<p>Bremsestang</p> 	<p>929024 Bremsestang indstillelig 44-62 cm</p>
<p>Bremsestang</p> 	<p>929025 Bremsestang indstillelig 44-62 cm m/T-bremsegreb</p>
<p>Hjulsæt</p> 	<p>929006 Hjulsæt m/2 x bremsehjul</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Hjulsæt</p> 	<p>929007 Hjulsæt m/4 x bremsehjul</p>
<p>Bremsekit</p> 	<p>928757 Bremsekit f/4 x bremse inkl. 2 stk. bremsehjul</p> <p>Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul</p>
<p>Hjulsæt</p> 	<p>929008 Hjulsæt m/4 x bremsehjul m/elbremsefunktion</p>
<p>Bremsekit</p> 	<p>929173 Bremsekit f/4 x bremse m/elbremsefunktion inkl. 2 stk. bremsehjul</p> <p>Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

Hjulsæt



928736

Hjulsæt m/4 x letløbende hjul (2 hjul med bremse)

Letløbende hjul kræver special montage og kan ikke kombineres med alt tilbehør

Antitipbøjle



929121

Antitipbøjle, komplet med beslag og skruer

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

Antitiphjul



- | | |
|--------|---|
| 929151 | Antitiphjul, 2 stk. foran, komplet med beslag og skruer |
| 929152 | Antitiphjul, 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer |
| 929153 | Antitiphjul, 2 stk. foran og 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer |


Antitiphjul kan ikke monteres samtidig med letløbende hjul

Fodstøtte




- | | |
|--------|---|
| 928732 | Fodstøtte opklappelig, komplet m/ben lang model |
|--------|---|

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Fodstøtte</p> 	<p>928098 S-fodstøtte 10° med LP27-plade 283x275 mm, længde 26-41 cm</p> <p>928099 S-fodstøtte 10° med LP27-plade 283x275 mm, længde 21-31 cm</p> <p>928209 S-fodstøtte 10° med LP25-plade 335x250 mm, længde 26-41 cm</p> <p>928210 S-fodstøtte 10° med LP25-plade 335x250 mm, længde 21-31 cm</p>
---	---

Fodstøtte type S er kun muligt på en stol uden rotation





<p>Nakkestøtte</p> 	<p>410301391 Nakkestøtte HH med pude 17,5x9 cm i sort læder</p>
--	---

Nakkestøtte kan ikke monteres på MD4 ryg

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Fod- og ankelbespænding</p> 	<p>929275 Fod- og ankelbespænding FT 201, small m/mont.kit</p> <p>929276 Fod- og ankelbespænding FT 202, medium, m/mont.kit</p> <p>929277 Fod- og ankelbespænding FT 203, large, m/mont.kit</p>
<p>Sidestøtter (sæt) monteres på armlænsstang</p> 	<p>58018052 Sidestøtter, sæt, puder L:11xH:6,5 cm, sort skai</p> <p>58019052 Sidestøtter, sæt, pude L:19xH:7,5 cm, sort skai</p> <p>58020052 Sidestøtter, sæt, pude L:25xH:7,5 cm, sort skai</p>
<p>Hoftesele, Y-sele</p> 	<p>929262 Hoftesele, Y-sele str. Small med tryklås</p> <p>929264 Hoftesele, Y-sele str. Medium med tryklås</p> <p>929266 Hoftesele, Y-sele str. Large med tryklås</p>
<p>Sele</p> 	<p>923615 Lås til hoftesele Y-sele med tryklås</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Hoftesele, Y-sele</p> 	<p>929263 Hoftesele, Y-sele str. Small m/klemmelås</p> <p>929265 Hoftesele, Y-sele str. Medium m/klemmelås</p> <p>929267 Hoftesele, Y-sele str. Large m/klemmelås</p>
<p>Hoftesele, Pelvi</p> 	<p>929268 Hoftesele, Pelvi str. XSmall</p> <p>929269 Hoftesele, Pelvi str. Small</p> <p>929270 Hoftesele, Pelvi str. Medium</p> <p>929271 Hoftesele, Pelvi str. Large</p>
<p>Brystsele, H-sele Sternum</p> 	<p>929272 Brystsele, H-sele Sternum str. Small</p> <p>929273 Brystsele, H-sele Sternum str. Medium</p> <p>929274 Brystsele, H-sele Sternum str. Large</p>
<p>Lårstyr/Hoftestyrt indstillelige (sæt)</p> 	<p>58042052 Lårstyr/Hoftestyrt, sæt, puder L:11xH:6,5 cm, sort skai</p> <p>58043052 Lårstyr/Hoftestyrt, sæt, puder L:19xH:7,5 cm, sort skai</p> <p>58044052 Lårstyr/Hoftestyrt, sæt, puder L:25xH:7,5 cm, sort skai</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

Kropsstøtter f/ryg E2, stænger 19,5 cm



- | | |
|--------|---|
| 929291 | Kropsstøtter, sæt, f/ryg E2 m/buede PU puder S, stænger 19,5 cm, komp. inkl. beslag og mont.kit |
| 929292 | Kropsstøtter, sæt, f/ryg E2 m/buede PU puder L, stænger 19,5 cm, komp. inkl. beslag og mont.kit |
| 929293 | Kropsstøtter, sæt, f/ryg E2 m/lige polstrede puder, stænger 19,5 cm, komp. inkl. beslag og mont.kit |

Kun til E2 ryg




Kropsstøtter, stænger 19,5 cm



- | | |
|--------|---|
| 929286 | Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |
| 929287 | Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |
| 929288 | Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |


Kun til E3, Support L og Active L/XL ryggene

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK


<p>Monteringskit til kropsstøtter</p> 	<p>928405 Monteringskile f/kropsstøtte, 1 stk</p>
<p>Stang til kropsstøtte</p> 	<p>928372 Stang buet Support forsat 20 mm l. 195 mm (std) 928373 Stang buet Support forsat 20 mm l. 225 mm 928374 Stang buet Support forsat 45 mm l. 225 mm 928597 Stang lige Support l. 208 mm</p>
<p>Abduktionsblok</p> 	<p>58050052 Abduktionsblok (D:11xB:8xH:6 cm), sort skai 58051052 Abduktionsblok (D:11xB:9xH:9 cm), sort skai 58052052 Abduktionsblok (D:14xB:12xH:6 cm), sort skai</p>


Til sæderne E3, E4, MD35, MD36, MD40, E3 m/kap og E4 m/kap

TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

<p>Abduktionsblok</p> 	<p>58070052 Abduktionsblok (D:11xB:8xH:6 cm) m/kort beslag til E2 sæde, sort skai</p> <p>58071052 Abduktionsblok (D:11xB:9xH:9 cm) m/kort beslag til E2 sæde, sort skai</p> <p>58072052 Abduktionsblok (D:14xB:12xH:6 cm) m/kort beslag til E2 sæde, sort skai</p>
--	---

Kun til sæderne E2 og E2 m/kap på Tango 600ES

<p>Skubbebøjle</p> 	<p>928257 Skubbebøjle indstillelig, komplet inkl. fæste</p>
--	--

<p>Akrylbord</p> 	<p>929279 Akrylbord (B:52xD:40 cm) m/mont.beslag f/E3, E4, MD36 og MD40 sæder</p> <p>929629 Akrylbord (B:52xD:40 cm) m/mont.beslag f/E2 og MD35 sæde</p>
---	--



TILBEHØR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISK

Batterier	929762 Batterier, 2 stk., 12V 2,3 Ah, LiFePO4
------------------	--