PLADS TIL VELVÆRE

DK

VELA Tango 100S
med gas højderegulering

VELA Tango 100ES
med el-højderegulering

BRUGERMANUAL

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA Tango™

WWW.VELA.EU

PLADS TIL VELVÆRE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING 3

1.1. GENERELT 4

Reklamationsret 4

Udpakning af stolen 4

Vedligehold af VELA Tango 4

Vigtige retningslinjer 5

1.2. VELA TANGO BRUGERMANUAL 6

Ekstra udstyr 7

1.3. TEKNISK DATA 8

1.0. INDLEDNING

Kære Kunde
Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Tango 100ES/100S. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugermanualen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Tango 100ES & VELA Tango 100S.
VELA Tango 100ES er en børnestol med elektrisk højderegulering, og VELA Tango 100S er med højdejustering vha. gas.

Vigtigt
Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: www.vela.eu

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELA.

Du kan ligeledes finde information om VELA Tango på VELAs website: www.vela.eu

Sikkerhed
Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler.

Stolen er produceret af VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

Formålet med VELA Tango er en indendørs stol til siddende børn og unge.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

1.1. GENERELT

REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret jf. købeloven. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker. VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

TRANSPORT

Ved transport af VELA Tango bør man altid huske at låse stolen. Der må ikke sidde personer i stolen under transport.

- Temperatur under transport: minus 40 grader til plus 70 grader
- Fugtighed: fra 15% - 95%
- Lufttryk: ppp til 1000 meter over sø niveau

UDPAKNING AF STOLEN

VELA Tango leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

- VELA Tango monteret med evt. ekstra tilbehør
- Denne brugermanual
- Pose med propper til rygbøjle

VEDLIGEHOLDELSE AF VELA Tango

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Tango for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

Stel

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

POLSTER
Polstret skal vedligeholdes med støvsugning og en hårdt opvredet klud i vand. Evt. indkøbt inconti-betræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

Ved pletter; Sørg for at fjerne pletten hurtigst muligt. Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud.

VIGTIGE RETNINGSLINJER
For rigtig brug af VELA Tango bør man overholde følgende:

STABILITET OG BALANCE
VELA Tango er designet som en hverdagsstol til børn/unge til brug i hjemmet eller i skolen. Den er beregnet til stillesiddende arbejde. Alle bevægelser i VELA Tango har indvirkning på placeringen af tyngdepunktet.

For at øge sikkerheden anbefaler vi:
- Maksimal brugervægt er 80 kg, dog er aktivitetsniveauet en væsentlig faktor. En person med kraftige bevægelser i stolen bør kontakte en salgskonsulent før køb

- Man må ikke stå i stolen

- Ved forflytning bør stolen altid låses

GENBRUG
En del af stolens materiale kan genbruges. Lever stolen til VELA eller din lokale genbrugsstation.

◀ LADNING - KUN VELA TANGO 100ES (EL)
Daglig ladning anbefales (en signaltone høres når højdefunktionen er i brug, hvis batterispændingen er for lav). Placer stikket fra laderen i kontakten under sædet. Laderen har en lysdiode, hvor en gul lampe viser at lading pågår. Grøn lampe viser at lading er fuldført. Laderen kan godt stå tilkoblet til næste gang stolen skal benyttes.

ADVARSEL: Stolen må ikke benyttes under ladning.

1.2. VELA TANGO BRUGERMANUAL

SIDDEHØJDE

◀ VELA Tango 100ES: Højden justeres ved at trykke på knappen på armlænet op eller ned. Bemærk, knapperne kan flyttes fra højre til venstre armlæn.



◀ VELA Tango 100S: Højden på VELA Tango justeres ved hjælp af gasfjeder. Dette gør man ved at trække op i håndgrebet i højre side.



◀ SÆDEVINKLING

Sædevinklingen reguleres med håndtaget, som er placeret bag armlænet, i højre side.

◀ RYGVINKLING

Ryggen vinkles med håndtaget som er placeret bagerst i højre side. Husk at stramme den godt bagefter.

◀ RYGHØJDE

Ryghøjden reguleres med håndtaget som er placeret bag på stolen i højre side. Husk at stramme den godt bagefter.



◀ RYG-RIGLE

Ryglænet kan låses i den ønskede vinkel ved at stramme håndtaget bagpå ryggen.

◀ ROTATION - KUN VELA TANGO 100S

Sædet kan rotere ved at trække i håndtaget, som er placeret i venstre side af stolen.

◀ BREMSER

VELA Tango har en centralbremse som aktiveres ved hjælp af bremsestangen til højre eller venstre. Man kan selv flytte bremsen fra højre til venstre ved at fjerne gummiproppen og sætte bremsen over i det andet hul.

Håndbremsen presses frem for at låse hjulene og tilbage for at låse dem op igen.

ARMLÆN

Armlænene kan reguleres i såvel højden som bredden.

◀ HØJDEREGULERING

Højden indstilles ved at løsne skruerne med nøgle på armlænsstangen. Husk at stramme dem godt igen.



◀ BREDDEREGULERING

Bredden indstilles ved at løsne skruerne under sædet og justere metalskinnen som holder armlænet. Husk at stramme dem godt igen.

◀ OPLADNING - VELA TANGO 100ES

Stolen oplades ved at sætte stikket i batteriet som er lokaliseret bagest på stolen, lige under sædet. Herefter sættes stikket i stikkontakten. **ADVARSEL:** Stolen må ikke benyttes under ladning.

◀ MULIGHED – NIVEAUREGULERING KUN TANGO 100S

Niveauregulering af starthøjder, fra lav til høj model. (se skitse på yderrøret). Det må kun foretages af en tekniker fra VELA, eller af en uddannet person indenfor dette felt.

◀ FODSTØTTE

Fodstøtten kan vippes op ved ind- og udstigning. Højden på fodstøtten reguleres med fingerskrue og strammes godt igen.

1.3. TEKNISK DATA

KONSTRUKTION:

- Hvælvet stålstel i profilrør, at alle hjul har kontakt, også på ujævnt gulv
- Hvert hjul er fastgjort med hjultap i tårn
- Yderrør i lakeret stål med spor for intervalregulering
- Højderegulering ved teleskopisk aktuator

VELA Tango 100ES

- Højderegulering med hæv/sænk el.motor
- Manuel sæderegulering
- Strømkreds 24VDC med integreret motorkontrol
- Lydsignal ved for lav batterispænding (<10V)
- Batterier: 12V 2.3Ah, Pb batteries
- Lader: PB Charger Type FW 7218/24. Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 250 mA, 25 VA, Output: 24 VDC, 0,5 A, 12 VA, Class II
- Sikring: Flad 10 A
- Ej anvendes i ESD områder

	VELA Tango 100S	VELA Tango 100ES
Højdejustering vha.	Gas, 350N	El
Sæde, E2,E3,E4	E2: 32(b) x 35 cm, E3: 36(b) x 43 cm E4: 40(b) x 47 cm	E2: 32(b) x 35 cm, E3: 36(b) x 43 cm E4: 40(b) x 47 cm
Sædevinkling	-9° / +6°	-9° / +6°
Sædedybde	30-35 cm, 35-43 cm, 39-47 cm	30-35 cm, 35-43 cm. 39-47 cm
Ryg, E2, E3	E2: 26(b) x 26 cm, E3: 28(b) x 35 cm	E2: 26(b) x 26 cm, E3: 28(b) x 35 cm
Rygvinkling	-15° / +12°	-15° / +12°
Armlænspude PU	8 x 26 cm	8 x 26 cm
Armlænshøjde	0-24 cm	0-24 cm
Afstand mellem armlæn	E2 sæde: 26-35 cm E3 sæde: 31-40 cm E4 sæde: 34-40 cm	E2 sæde: 26-35 cm E3 sæde: 31-40 cm E4 sæde: 34-40 cm
Dybderegulering af armlæn	17 cm (+/- 8,5 cm)	17 cm (+/- 8,5 cm)
Siddehøjde	38-48 cm, 40-55 cm 42-57 cm, 47-62 cm 47-67 cm, 52-67 cm	200mm: 300mm: 40-60cm 45-75 cm 42-62cm 47-77 cm 44-64 cm 49-79 cm 46-66 cm 51-81 cm
Intervalregulering af siddehøjde	+6 cm	-
Fodstøtte	22-32 cm, 27-43 cm	22-32 cm, 27-43 cm
Understel	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Vægt	23 kg	29 kg
Kapacitet	80 kg	80 kg

VELA · Gøteborgvej 12 · 9200 Aalborg SV · Tlf: 96 34 76 00
mail@vela.dk · www.vela.eu